

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://jab.nt-rt.ru> || baf@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ: резиновые поддержки, электромагнитные клапаны, предохранители, подушки для подъемников, масленки, манжеты, контакторы, соленоиды, масла, лотки, рельсовые панели управления, адаптеры, индикаторы, пневматические системы камер, кабельные барабаны, радиоуправление, интерфейсы.

Подъемник плунжерный
электрогидравлический 5,0 т, JAB, TwinRam
50 S2/2300

Код товара 170768
Бренд JAB



Резиновая поддержка для TR35 (1 шт.), JAB,
165030

Код товара 76288
Бренд JAB

Электромагнитный клапан, JAB, 180770

Код товара 50127
Бренд JAB



Предохранители 6,3 на 32 6,3 А, JAB, 175423

Код товара 50115
Бренд JAB



Резиновая подушка для подъемников JAB, 169100

Код товара 50087
Бренд JAB





Масленка для JAB, 161938

Код товара	50044
Бренд	JAB



Манжета для TwinRam 30 S, JAB, 155985

Код товара	50041
Бренд	JAB



Contactор LC 1-K 0901 P 7 (контактор для TR), JAB, 118311

Код товара	50034
------------	-------



Соленоид, JAB, 180771

Код товара	142231
Бренд	JAB



Клапан опускания Duo Ram35, JAB, 502549

Код товара	135613
Бренд	JAB



Различные заливки масла

Различные наполнения маслом в соответствии с требованиями, например, низкотемпературные масла





Стальной фундаментный лоток

Прямо́к из стального фундамента,
герметично сваренный в соответствии с
WHG в загрузочном исполнении.



Рельсовая панель управления


«Энергообеспечение» для гибкого монтажа на опорах и стенах зала.



Пневматическое выравнивание пола

Пневматическая компенсация пола для встраиваемых подъемных устройств.





Дополнительный адаптер

Большой выбор дополнительных адаптеров для самых разных транспортных средств и точек подъема, в т.ч. транспортные тележки.





Индикатор

Световой индикатор для сигнализации нижнего конечного положения всех подъемных устройств - расширяемый дополнительными цветами.



Система камеры

Пневматическая система камер для повышения удобства работы и оптимальной эргономики.



Кабельный барабан для панели управления

Кабельный барабан для безопасного хранения и направления кабеля панели управления в версиях 15 и 25 м.





Радиоуправление

В дополнение к панели с тросовым управлением подъемником можно управлять с помощью пульта дистанционного радиоуправления.



Пакет удаленного обслуживания

Интерфейс линии передачи данных для обновления прошивки и программного обеспечения или для сервисной поддержки и диагностики неисправностей установки.



Регулировка моторизованного адаптера

Моторизованная регулировка адаптера для большего удобства работы, минимизации времени настройки или улучшения эргономики.



Автоматический предварительный выбор межсоевого расстояния

Устройство автоматического переключения
AWBP обеспечивает программно-
управляемый подход к определенным
точкам подъема.

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://jab.nt-rt.ru> || baf@nt-rt.ru